

余姚华平节能科技有限公司

助力机械臂使用注意事项

1. 开机前检查：气管接头是否漏气，进气源压力是否正常

2. 日常使用过程中：

2.1. 光轴部位适当刷油润滑

2.2. 保持设备干净整洁

3. 设备易耗品：

气胀轴部件：气囊（50 元/根），铝条（35 元/根），弹簧（免费）